



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost.

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **PROFESIONÁLNÍ KONTUROVACÍ STROJEK** model: **W007**

počet stran: **2**

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Tyto stříhací strojky jsou určeny především pro profesionální použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- vysokorychlostní DC motor: 7500 ot./min.
- použití s kabelem/bez kabelu
- čepel z tvrdé oceli
- ergonomický design
- samostatný provoz v délce 30 minut
- doba nabíjení 8 hodin
- možnost nastavení čtyř výšek: 3.0 3.7 4.6 6.0 mm

SOUČÁST BALENÍ

1x strojek, 1x plastový nástavec, 1x plastový stojánek, 1x olejíček, 1x čistící štěteček, 1x adaptér

NABÍJENÍ BATERIE

- Před prvním použitím nabíjete přístroj po dobu 16 hodin, aby došlo k aktivaci vnitřní baterie.
- Doba standardního nabíjení baterie je 8 hodin. Abyste se vyhnuli zničení baterie, doporučujeme dobu nabíjení neprodlužovat.
- Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka.

NÁVOD K POUŽITÍ

Toto zařízení mohou používat pouze děti starší 8 let a není určeno dětem na hraní. Lidé se zdravotním omezením musí být předem instruováni a kontrolováni při práci s přístrojem. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi bez kontroly. Je-li přívodní kabel poškozen, musí být výrobcem vyměněn za nový, nepoškozený, aby nedošlo k nebezpečným situacím. **POZOR:** Nepoužívejte zařízení v blízkosti vodních zdrojů – van, sprch, umyvadel apod..

POUŽITÍ ZASTŘIHÁVAČE VLASŮ

- Zastřihovač vlasů může být používán s nástavcem nebo bez. Chcete-li nástavec nasadit, nechejte ho sklouznout po hlavici až do zacvaknutí. Při nasazování a snímání nástavce mějte přístroj vždy vypnutý.
- Nástavce jsou snadno regulovatelné: k nastavení požadované délky od 3 – 6 mm stačí pohybovat nástavcem směrem k hlavici nebo od hlavice. Nastavená délka nástavce určuje délku stříhu.
- Zastřihovač vlasů můžeme používat s přívodním kabelem i bez něj.
- Připojte kabel k zařízení.
- Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý, poté zapojte adaptér do zásuvky.
- Zapněte přístroj nakloněním hlavice dopředu.
- Po použití přístroj vypněte zakloněním zpět.
- Vyhýbejte se kontaktu čepele s pokožkou. Nepoužívejte na mokré vlasy.

ČIŠTĚNÍ, CELKOVÁ ÚDRŽBA, výměna hlavice

- Hlavici je nutno pravidelně promazávat, abyste dosáhli ideálního stříhu a zajistili správný chod zařízení.
- Udržujte zařízení vždy v suchu a čistotě.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní předměty.
- V případě poškození některé části kontaktujte autorizovaný servis.
- Výměna hlavice: pokud strojek již po intenzivním používání nefunguje dokonale i přes poctivé čištění a údržbu, musí být hlavice nahrazena. Jako první hlavici odšroubujte vhodným šroubovákem, otáčejte protisměru hodinových ručiček. Takto sundáte hlavici. Vyměňte hlavici zatlačením palce na čepel směrem ven. Takto odstraníte spolu s odpovídajícím hřebem i zbytky vlasů zachycených mezi spodními a horními čepelemi. Přišroubujte novou hlavici.

Údržba:

Péče o kovové nože: stříhací nože jsou nejdůležitější součástí strojků. Proto je velmi důležité pravidelně a časté mazání (2-3 kapky oleje na řeznou lištu, abyste předešli poničení hlavice). Na otupení stříhacích nožů způsobeného provozem se záruka nevztahuje. **Nedostatečným promazáváním** může hlavice vlivem přehřátí působit až dojem pálení, dochází k celkovému přehřívání strojku, což může způsobit snížení výkonnosti či zničení přístroje. Způsob mazání je naznačen na obrázku. Pro mazání nožů používejte olejíček, který je součástí balení, po jeho spotřebování se obraťte na svého prodejce. Po ukončení práce strojek pečlivě otřete suchým hadříkem a uložte na suché místo.

Při prvním použití, nebo pokud jste strojek 3 měsíce nepoužívali, nechejte strojek 8 hodin nabíjet pro reaktivaci baterie.



PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM NAMAŽTE

PÉČE O STROJEK údržba strojku je založena na očištění povrchu suchým hadříkem a uskladnění na suchém místě.

SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR na poškozený kabel síťového transformátoru není možné uplatňovat záruční opravu. Pravidelně a dostatečně čistěte a olejujte stříhací hlavici, kontrolujte, zda se stříhací nůž pohybuje ve stříhací hlavici lehce bez výrazného třecího odporu, v opačném případě dojde ke snížení jeho životnosti a zároveň může dojít k poškození, nebo selhání strojku.

AKUMULÁTORY patří do skupiny spotřebního zboží, při jejich opakovaném nabíjení a vybíjení dochází k úbytku jejich celkové kapacity a po určité době provozu strojku, kdy se výrazně krátí čas provozu strojku, je nutno akumulátory vyměnit. Životnost akumulátoru je velmi závislá na zátěži strojku, na jeho údržbě, na dostatečné a pravidelné údržbě stříhací hlavice a na počtu nabíjecích cyklů, proto není možné na snižující se kapacitu, nebo na již velmi nízkou kapacitu akumulátorů uplatňovat záruční opravu. Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnícím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:	ZÁRUKA ZA JAKOST:
			6 měsíců

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem
-----------------------------------	---

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. **Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení.** 8. Dodržujte bezpečnost práce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Společnost MJC Zlín spol. s r. o. poskytuje kupujícímu záruku za jakost **6 měsíců** za podmínek:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC - Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem, musí být předán servisnímu středisku společnosti MJC - Zlín spol. s r.o., nebo prodejci u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC - Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC - Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.
- Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Adresa záruční, pozáruční servis:

MJC - Zlín spol. s r.o. Potřeby pro kadeřníky, Dolní náměstí 345, P. O. BOX 90, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 412 083, e-mail: info@mjcclin.cz; www.mjcclin.cz



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci vystavuje prodejna + servis, pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1