

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

počet stran: 2

PRO VÝROBEK:

ŽEHLIČKA **KULMA** **KLEŠTĚ-KREPOVAČKA** **DVOJ KULMA** **TROJ KULMA**

POVRCH: **KERAMICKÝ** **TITANOVÝ/KOV** **JINÝ** _____

model: _____

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění záruky je výrobek nutné předat do místa nákupu prodejci, u kterého byl zakoupen, s originálním dokladem o koupi.

Zapnutí přístroje:

1. Zapojte přístroj do elektrické sítě. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá požadovanému napětí kulmy.
2. Přístroj spustíte tlačítkem on/off - popřípadě o. / I.
3. Svítí-li kontrolka - přístroj se rozehřívá. Vyčkejte 0,5; 1-2 - 5 minuty (dle modelu), než dojde k optimálnímu zahřátí přístroje.
4. Pomocí otočného nebo digitálního regulátoru teploty (jen u některých modelů) nastavte požadovanou teplotu.

Samotné použití přístroje: NAROVNÁVAČ VLASŮ "ŽEHLIČKA"

1. Jednotlivé prameny vlasů oddělte od ostatních délek vlasů cca.3cm
2. Pramen vložte mezi rovnací plochy, sevřete.
3. Pomalým tahem vlny rovnajte směrem od kořínek ke konečkům vlasů.
4. Opakujte aplikaci na další prameny vlasů, až docílíte požadovaného účesu.
5. Dbejte zvýšené opatrnosti, topné části jsou velmi horké až 220°C
6. Nenarážejte, neklepejte s žehlicími ploškami o sebe „na prázdko“ může dojít k poškození.

Samotné použití přístroje: KULMA NA VLASY

1. Jednotlivé prameny vlasů oddělte od ostatních délek vlasů cca. 3cm
2. Pramen obtočte kolem keramické/kovové topné části.
3. Nechejte cca. 1 min působit tepelnou energii S PŘÍHLÉDNUTÍM NA KVALITU VLASŮ!
4. Pomalým tahem kulmu sejměte z vlasů.
5. Opakujte aplikaci na další prameny vlasů, až docílíte požadovaného účesu.
6. Dbejte zvýšené opatrnosti, topné části jsou velmi horké až 220°C
7. Nenarážejte, neklepejte s ploškami o sebe „na prázdko“ může dojít k poškození.

Samotné použití přístroje: KLEŠTĚ „KREPOVAČKA“, DVOJ-KULMA, TROJ-KULMA

1. Jednotlivé prameny vlasů oddělte od ostatních délek vlasů cca.3cm. Uchopte pramen vlasů a umístěte kleště ke kořínkům – pro objem nebo na vlasové délky. Dávejte pozor, aby kleště nebyly příliš blízko vlasové pokožky.
2. Pramen vložte mezi plochy, sevřete a nechte pár sekund stlačené S PŘÍHLÉDNUTÍM NA KVALITU VLASŮ! Potom kleště umístěte níže pod již upravenou část vlasů. Takto postupujte po celé délce pramenu.
3. Opakujte aplikaci na další prameny vlasů, až docílíte požadovaného účesu.
4. Dbejte zvýšené opatrnosti, topné části jsou velmi horké až 220°C
5. Nenarážejte, neklepejte s ploškami o sebe „na prázdko“ může dojít k poškození.

Vypnutí přístroje:

1. Přístroj vypnete tlačítkem on/off - popřípadě o. / I.
2. Zástrčku odpojte od elektrické zásuvky

Doporučení:

Pro zachování kvality vlasů:

1. Nepoužívejte na mokré vlasy.
2. Používejte ochranné profesionální přípravky určené pro úpravu vlasů, při níž na vlasy působí tepelná energie.
3. Vyvarujte se klepáním, či boucháním pracovních ploch o sebe “na prázdko”

Čištění a údržba:

1. Před čištěním, nebo jinou údržbou vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky.
2. Běžné, drobné nečistoty otřete vlhkým hadříkem.
3. Nepoužívejte k čištění žádné chemické přípravky, ředidla, ani rozpouštědla. Mohla by se poničit pracovní plocha přístroje.
4. Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní či drsné předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Může dojít k poškození.

Důležitá upozornění

Při používání elektrických spotřebičů je nutné dbát bezpečnostních předpisů!

1. Přístroj nepoužívejte nad umyvadlem, či vanou, nebo v prostoru, kde by mohl přístroj při práci upadnout do vody.
2. Chraňte před dětmi.
3. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi přístroje, mohlo by dojít k popálení pokožky.
4. Vždy dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl poškozen.
5. Přístroj odpovídá normám EU. A bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnícím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:	ZÁRUKA ZA JAKOST:
			6 měsíců

Razítko a podpis prodejce:

Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou pro kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. **2.** Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). **3.** Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). **4.** Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. **5.** Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. **6.** Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. **7.** Používání jakéhokoliv elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. **2.** Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. **3.** Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. **4.** Udržujte přístroj čistý. **5.** Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. **6.** Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. **7.** Vyhybejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. **8.** Dodržujte bezpečnost práce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: společnost MJC - Zlín spol. s r. o. poskytuje kupujícímu záruku za jakost 6 měsíců za podmínek:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem, musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobcí.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění záruky je výrobek nutné předat do místa nákupu prodejci, u kterého byl zakoupen, s originálním dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujistíme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.