

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

počet stran: 2

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.

PRO VÝROBEK: OHŘÍVAČ VOSKU KIT COMBINATO EXECUTIVE 400; 800



Ohřivače řady KIT EXECUTIVE 400 a KIT EXECUTIVE 800 jsou charakteristické díky sofistikovanému systému signalizace, že je vosk připraven k použití. Díky obsaženému termo-kolečku citlivému na teplo, který mění barvu v momentě, kdy vosk dosáhl teploty vhodné pro epilaci. K této vlastnosti je přidáno i okénko pro kontrolu množství vosku v rozehříváči.

Model KIT COMBINATO EXECUTIVE 400 a KIT COMBINATO EXECUTIVE 800 je profesionální rozehříváč vosků určený pro souběžné zahřívání epilačních vosků v balení 400 ml a 800 ml a 100 pro náplň s roll-on hlavicí. Tento systém umožňuje při epilaci využívat různé techniky epilace, které jsou zapotřebí v různých oblastech těla.

ZPŮSOB POUŽITÍ: ohříváč pro náplně s roll-on hlavicí

Vložte náplň s roll-on hlavicí do ohříváče. Ohříváč během vkládání náplně nesmí být umístěn v základně. Poté vložte ohříváč do základny. Zapněte přístroj. Nechejte zahřívát vosk, dokud termo-kolečko nezmění barvu. Čas potřebný k dostatečnému zahřátí pro použití je 25/30 minut, doba se může lišit v závislosti na typu vosku.

ZPŮSOB POUŽITÍ: ohříváč pro vosk v plechovce

Vložte plechovku správného druhu do příslušné nádoby a ujistěte se, že snadno sklouzl až na samé dno. Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF. Nastavte kolečkem termostatu teplotu, ve které má být udržována teplota vosku v plechovce v rozmezí od 0-10. Nechejte zahřát vosk, potřebný čas pro zahřátí je asi 35/40 minut, doba se může lišit v závislosti na typu vosku. Pro vyjmutí plechovky použijte přiloženou pinzetu. Nedotýkejte se kovových částí základny po ukončení zahřívání, dokud jejich teplota neklesne.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: zahřívajte vosk vždy v jeho plechovce. Nepoužívejte přístroj bez vloženého vosku. Roztavený vosk nevlívejte do zahřívací nádoby. Do zahřívací nádoby nenalívejte vodu. Neepilujte místa, kde je pokožka podrážděná nebo velmi citlivá, nebo tam kde jsou pupínky, vřídky, zranění, popáleniny nebo kožní onemocnění. Následně nevystavujte epilovaná místa po dobu 24 hodin záření UVA.

PRO VÝROBEK: OHŘÍVAČ VOSKU KIT EXECUTIVE 100



ZPŮSOB POUŽITÍ:

Vložte vosk dovnitř ohříváče. Připojte kabel do přístroje. Zapojte přístroj do elektrické sítě. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá požadovanému napětí. Je-li přístroj vybaven tlačítkem ON/OFF (0/1): spustíte přístroj tlačítkem, rozsvítí se kontrolka, která indikuje zahřívání. Pomocí otočného nebo digitálního regulátoru teploty (jen u některých modelů) nastavte požadovanou teplotu. Vyčkejte 15 minut (doba se může lišit v závislosti na typu vosku). Při používání zabraňte, aby vosk vtekl dovnitř přístroje.

ZPŮSOB POUŽITÍ PRO VŠECHNY MODELÝ:

Ujistěte se, že je pokožka perfektně čistá a suchá. Nanášejte vosk rolováním po směru růstu chloupků v délce asi 15/18 cm; před aplikací vždy zkontrolujte, že má vosk správnou teplotu, pokud je příliš horký, vyčkejte. Položte na místa určená k epilaci epilační pásek a dobře jej dlaní přitlačte. Poté rázně odtrhněte pásek proti směru růstu chloupků. Během odtrhávání pásku pokožku držte napnutou, netahejte pásek ve vertikálním směru od pokožky. Pásek může být použit na více odtržení. Po epilaci vhodným čistícím olejem očistěte epilovaná místa. Poté vmasírujte neparfémovaný hydratační krém/emulzi.

Vypnutí přístroje:

Přístroj vypnete, je-li přístroj vybaven tlačítkem on/off - popřípadě o. / l.

Zástrčku odpojte od elektrické zásuvky. Před uschováním nechejte vždy vychladnout.

Čištění a údržba:

1. Před čištěním, nebo jinou údržbou vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky.
2. Běžné, drobné nečistoty otřete vlhkým hadříkem.
3. Nepoužívejte k čištění žádné chemické přípravky, ředidla, ani rozpouštědla. Mohla by se poničit pracovní plocha přístroje.
4. Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní či drsné předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Může dojít k poškození.

Důležitá upozornění

Při používání elektrických spotřebičů je nutné dbát bezpečnostních předpisů!

1. Přístroj nepoužívejte nad umyvadlem, či vanou, nebo v prostoru, kde by mohl přístroj při práci upadnout do vody.
2. Chraňte před dětmi.
3. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi přístroje, mohlo by dojít k popálení pokožky.
4. Vždy dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl poškozen.
5. Přístroj odpovídá normám EU. A bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnícím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. **2.** Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). **3.** Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokrýma rukama, u tekoucí vody, atd.). **4.** Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. **5.** Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. **6.** Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. **7.** Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nechte přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. **2.** Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. **3.** Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. **4.** Udržujte přístroj čistý. **5.** Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. **6.** Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. **7. Vyhybejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení.** **8.** Dodržujte bezpečnost práce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícím dostatečným způsobem před uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.