

# NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **PROFESIONÁLNÍ STŘÍHACÍ STROJEK** model: **BAT CLIPPER PURPLE B503**

počet stran: **2**

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění záruky je výrobek nutné předat do místa nákupu prodejci, u kterého byl zakoupen, s originálním dokladem o koupi. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osoby s nedostatečnými znalostmi či zkušenostmi jen v případě, jsou-li kontrolovány a instruovány o použití přístroje takovým způsobem, aby byly schopny posoudit související nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. Je-li přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, odborným servisním centrem nebo kvalifikovaným technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací. **POZOR:** nepoužívejte tento přístroj v blízkosti koupelňových van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu. Vyhněte se kontaktu horkých částí s pokožkou. Nepoužívejte na mokré vlasy.

| TECHNICKÉ PARAMETRY   | PŘÍSLUŠENSTVÍ  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- rotační motor</li><li>- jedna pevná titanová čepel a jedna pohyblivá keramická čepel</li><li>- lithiová baterie s dlouhou životností</li><li>- LED displej s vizualizací zbývajících času</li><li>- signalizace v případě potřeby: promazání čepele; dobití baterie; čištění přístroje</li><li>- autonomní funkce 180 minut při maximální rychlosti stříhání a 240 minut při minimální rychlosti stříhání</li><li>- doba nabíjení 220 minut</li><li>- regulace rychlosti od 5400 do 7200 ot/min</li><li>- stojan nabíjení</li><li>- kroužek pro regulaci délky (výšky) stříhu od 0,8 do 2,0 mm</li><li>- 4 nástavce 3,0, 6,0, 9,0, 12 mm</li><li>- napětí: 100-240Vac 50-60Hz, 0,2 A; příkon: DC 5V, 600mA, 10W</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1x strojek BAT CLIPPER PURPLE</li><li>4x náhradní nástavce plastové hřebeny 3; 6; 9; 12 mm</li><li>1x adaptér nabíjení</li><li>1x dobíjecí stojánek</li><li>1x čistící štěteček</li><li>1x olejíček</li></ul><br><b>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ</b><br>Při výměně/čištění hlavice nastavte regulaci na 2 mm, pak zatlačte hlavici, až uslyšíte kliknutí. V žádném případě však nepoužívejte násilí. Použití s kabelem i bez kabelu |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před samotným použitím přístroje zkontrolujte správnou funkci elektrické zásuvky a nepoužívejte přístroj současně s jinými přístroji. 2. Ujistěte se, že napětí v elektrické zásuvce je stejné jako elektrické napětí uvedené na přístroji. 3. Nenechávejte přístroj bez dozoru zapnutý. 4. Po použití přístroj vypněte ze zásuvky. 5. Je-li funkce přístroje přerušovaná, ihned ho odpojte od přívodu elektrického proudu. 6. Žádným způsobem neupravujte ani nepoškozujte přívodní kabel, v případě jeho poškození přístroj ihned odpojte od přívodu elektrického proudu. 7. Vyhněte se pádu přístroje na zem. 8. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů plynu či jiných hořlavých materiálů (benzín, aerosoly atd.) 8. Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama a nepoužívejte ho v blízkosti koupelňových van či nádob obsahujících vodu. 10. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla. 11. Je-li hlavice přístroje poškozena, přístroj nepoužívejte, vyhněte se tak případným nehodám a řezným poraněním.

## NABÍJENÍ BATERIE

- Připojte adaptér k nabíjecímu podstavci. Vložte strojek na stříhání vlasů do nabíjecího podstavce.
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, poté připojte adaptér do elektrické zásuvky.
- Při nabíjení svítí na displeji nápis CHARGE s odpovídajícím symbolem, který po skončení nabíjení zmizí. Čas nabíjení: 6 hodin. → Nenabíjejte přístroj více než 30 hodin.
- Nenabíjejte přístroj při teplotě nižší než 5°C nebo vyšší než 35°C.
- Nenabíjejte přístroj, je-li vystaven přímým slunečním paprskům nebo nachází-li se v blízkosti zdrojů tepla.

## POUŽITÍ STROJKU S PŘÍVODNÍM KABLEM NEBO BEZ NĚJ

- Před použitím promažte hlavici.
- Otáčejte regulačním kroužkem dle požadované délky stříhu a/nebo vložte odpovídající nástavec.
- Spouštěcím tlačítkem uveďte přístroj do chodu.
- Zvolte požadovanou rychlost pomocí tlačítka turbo. Je možné zvolit jednu z 3 rychlostí: 5400 ot/min, 6400 ot/min a 7200 ot/min.
- Doba samostatné funkce přístroje závisí na nastavené rychlosti: 1 = 240 minut; 2 = 210 minut; 3 = 180 minut.
- Po použití přístroj vypněte. Po vypnutí se na displeji přístroje objeví zbývajících čas použití.
- **Delším stisknutím spouštěcího tlačítka se aktivuje funkce zablokování strojeku. Pro jeho odblokování je nutné asi na 3 sekundy spouštěcí tlačítko stisknout.**

## FUNKCE

- LED displej s vizualizací času práce a zbývajících času
- upozornění v případě nutnosti promazání čepele
- upozornění v případě nutnosti nabití přístroje
- upozornění v případě nutnosti čištění přístroje

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ NÁHRADNÍCH NÁSTAVCŮ

- Balení obsahuje nástavce ve velikostech 3,0, 6,0, 9,0, 12 mm. Při nasazování jednotlivých nástavců je nutné je ve správné pozici usadit až uslyšíte zacvaknutí do bočních dírek. Nástavec sundejte jeho odejmutím směrem ven.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Před samotným sejmutím hlavice nastavte regulační kroužek do polohy 2.0 mm.** Pak zatlačte hlavici, pomocí palce směrem ven až uslyšíte kliknutí. V žádném případě nepoužívejte násilí, násilné ulomení vnitřních částí není předmětem reklamačního řízení. Po sejmutí hlavice štětečkem odstraňte zbytky zachycených vlasů mezi spodními a horními čepelemi. Hlavici je nutno často promazávat, abyste dosáhli co nejjpřesnějšího stříhu a zaručili kvalitní funkci stříhání vlasů. Uchovávejte přístroj vždy v čistotě a suchu. V případě zjištění jakýchkoliv poškození kontaktujte autorizované servisní centrum.

**PĚČE O STROJEK** údržba strojeku je založena na očištění povrchu suchým hadříkem a uskladnění na suchém místě. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní přípravky.

**SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR** je určen pouze k nabíjení stříhacího strojeku. Na poškozený kabel síťového transformátoru není možné uplatňovat záruční opravu. Pravidelně a dostatečně čistěte a olejujte stříhací hlavici, kontrolujte, zda se stříhací nůž pohybuje ve stříhací hlavici lehce bez výrazného třecího odporu, jinak se akumulátory budou rychleji vybit, dojde ke snížení jejich životnosti a zároveň může dojít k poškození, nebo selhání strojeku.

**AKUMULÁTORY** patří do skupiny spotřebního zboží, při jejich opakovaném nabíjení a vybití dochází k úbytku jejich celkové kapacity a po určité době provozu strojeku, kdy se výrazně krátí čas provozu strojeku, je nutno akumulátory vyměnit. Životnost akumulátoru je velmi závislá na zátěži strojeku, na jeho údržbě, na dostatečné a pravidelné údržbě stříhací hlavice a na počtu nabíjecích cyklů, proto není možné na snižující se kapacitu, nebo na již velmi nízkou kapacitu akumulátorů uplatňovat záruční opravu. Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

# CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



**Přítomný přístroj odpovídá současným směrnici a je bez výrobních závad.**

**Upozornění:** je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

## DATA VYPLNÍ PRODEJCE

| DATUM PRODEJE: | VÝROBEK: | MODEL: |
|----------------|----------|--------|
|                |          |        |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Razítko a podpis prodejce:</b> | <b>Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem</b> |
|-----------------------------------|---|

## ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

### Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoliv opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoliv elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

### Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. Vyhněte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.

### PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
  - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
  - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
  - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.
- Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

### Záruka provedena dne + druh opravy

| ZÁZNAM dne: | ZÁZNAM dne: | ZÁZNAM dne: |
|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

**SHODA:** Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

**Poznámka:** Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1