

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **OSTER PROFESIONÁLNÍ STŘÍHACÍ STROJEK** model: **616-91**

počet stran: **2**

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Tyto stříhací strojky jsou určeny především pro profesionální použití. K tomu je zaměřena i masivní konstrukce strojeku, která minimalizuje vibrace přenášené do Vašich rukou. Proto ani dlouhodobé používání těchto strojků Vás neunaví a nevyvolá nepříjemné pocity.

Důležitá bezpečnostní upozornění: Při používání elektrických spotřebičů se musí dbát následujících bezpečnostních předpisů:

- 1) Nedotýkejte se horkých částí, používejte držáky a úchytky.
- 2) Přístroj pod napětím nenamáčejte do vody.
- 3) Nikdy nepoužívejte nad umyvadlem nebo nádobou naplněnou vodou.
- 4) Zamezte přístupu dětem.
- 5) Pokud přístroj nepoužíváte, čistíte apod., vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 6) Nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka či přívodní kabel poškozen. Přístroj odnesete do odborného servisu.
- 7) Nepoužívejte přístroj ve volné přírodě.
- 8) Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu a neomotávejte jej kolem přístroje.
- 9) Přístroj nestavte do blízkosti plynových a elektrických spotřebičů, ani na horkou plotnu.
- 10) Nejprve zasuňte přívodní kabel do přístroje, potom do zásuvky.
- 11) Přístroj odpovídá ČSN, EN a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

Základní technické údaje: Napětí: 230V 50Hz Příkon: 9W Délka kabelu: 3m	Součástí strojeku je: 2 kovové hlavice: 0000 (0,1 mm) a size 1 (3 mm) Plastový kryt nože Tuba s mazacím olejem Čistící štěteček	VÝMĚNA STŘÍHACÍCH NOŽŮ Na zadní straně strojeku, pod nožem je černé kovové tlačítko, které zajišťuje nůž proti vypadnutí. Zmáčknutím tohoto tlačítka se uvolní nůž, který potom lehce sejmete. Při nasazování zastrčte nůž výliskem ve spodní části do výřezu v přístroji a zaklapněte. POZOR: výměnu stříhacích nožů můžete provádět za provozu strojeku.
---	--	---

Péče o strojek Konstrukce těchto strojků umožňuje celodenní provoz bez nároků na údržbu. Proto je údržba strojeku založena na očištění povrchu suchým hadříkem a uskladnění na suchém místě.

Péče o nože Stříhací nože jsou nejdůležitější součástí strojků. Proto je velmi důležité pravidelné a časté mazání. Mazat nože je nutné před zahájením stříhání (viz. obrázek) a podle potřeby i v jeho průběhu. Obecně platí, že když se nůž hřeje, je málo namazán. Způsob mazání je naznačen na obrázku na další straně. Pro mazání nožů používejte OSTER oleje nebo prostředek KOOL LUBE spray. Po skončení práce nože vždy pečlivě propláchněte v prostředku BLADE WASH, který nože dokonale vyčistí a nekonzervuje. Použití prostředku BLADE WASH je velmi jednoduché. Do mělké misky nalijte cca 5mm prostředku BLADE WASH a za chodu strojeku ponořte stříhací nože do tohoto roztoku a nechte strojek cca 20 vteřin běžet s ponořenými noži. **POZOR** – vždy ponořujte pouze stříhací nože, nikoliv elektrickou část strojeku. Tyto strojky nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Po ukončení práce je pečlivě oťete suchým hadříkem a uložte na suché místo. Při ukládání neomotávejte přívodní kabel kolem strojeku.

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ PROMAZÁVÁNÍ KOVOVÝCH HLAVIC V prvopočáteční fázi záběhu profesionálního strojeku je nutné věnovat pozornost důkladnému promazávání třecích ploch kovových hlavice. Doporučujeme po každodenním provozu očistit hlavici od nečistot a kápnou přiložený olejíček do třecích ploch. Po dobu cca. 1 měsíce. Nedostatečné promazávání způsobuje abnormální přehřívání se hlavice, díky které se může roztáhnout vnitřní pojistná pružina, která může způsobit klepání či nežádoucí vibrování strojeku. Není výrobcem posuzováno jako závada přístroje. Nedostatečným promazáváním kovových hlavice dochází také k přehřívání, jak vnitřního motoru u kterého pak dochází ke snížení výkonnosti, tak i vnějších částí-hlavice, které mohou vlivem přehřátí působit až dojmem pálení. Nedostatečné promazávání hlavice může způsobit nevratné poškození břitů i samotného strojeku.



před každým použitím namazat!

POZOR: na otupení stříhacích nožů způsobeného provozem se záruka nevztahuje.

Broušení nožů:

Provádíme broušení všech typů stříhacích strojků i broušení ručních profesionálních nůžek.

SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR je určen pouze k nabíjení stříhacího strojeku. Přístroj nepoužívejte s připojeným síťovým transformátorem, hrozí poškození kabelu. Přímé připojení ke strojeku použijte pouze v případě dokončení rozdělané práce. Na poškozený kabel síťového transformátoru není možné uplatňovat záruční opravu. Pravidelně a dostatečně čistěte a olejujte stříhací hlavici, kontrolujte, zda se stříhací nůž pohybuje ve stříhací hlavici lehce bez výrazného třecího odporu, jinak se akumulátory budou rychleji vybit, dojde ke snížení jejich životnosti a zároveň může dojít k poškození, nebo selhání strojeku.

AKUMULÁTORY patří do skupiny spotřebního zboží, při jejich opakovaném nabíjení a vybíjení dochází k úbytku jejich celkové kapacity a po určité době provozu strojeku, kdy se výrazně krátí čas provozu strojeku, je nutno akumulátory vyměnit. Životnost akumulátoru je velmi závislá na zátěži strojeku, na jeho údržbě, na dostatečné a pravidelné údržbě stříhací hlavice a na počtu nabíjecích cyklů, proto není možné na snižující se kapacitu, nebo na již velmi nízkou kapacitu akumulátorů uplatňovat záruční opravu.

Pro správné používání a výborné výsledky: Vyhybejte se kontaktu horkých částí s pokožkou. Nepoužívejte na mokré vlasy.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnícím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem
-----------------------------------	---

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoliv opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoliv elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj použijte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. Vyhybte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projevuje v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujistujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.