

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: ČISTIČ KARTÁČŮ model: _____

počet stran: 2

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.

Součást balení:

1x Čistící přístroj

2x Váleček s tvrdými štětinami pro kartáče na vlasy, odstraňuje zacuchané vlasy (1x v přístroji, 1x náhradní)

1x Váleček s měkkými štětinami pro strojky na vlasy, je šetrný ke kovovým čepelím a nezpůsobuje jejich poškrábání

1x Adaptér



UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE VÝROBKU

V případě jakékoli závady nebo nesprávné funkce okamžitě přestaňte výrobek používat; mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Způsob použití:

- Umístěte přístroj na stabilní povrch.
- Připojte adaptér (11) ke konektoru přístroje (1) a následně do elektrické zásuvky.
- Vyberte čisticí váleček z těch, které jsou součástí balení:
 - (9) Váleček s tvrdými štětinami: pro kartáče na vlasy (odstraňuje zacuchané vlasy)
 - (8) Váleček s měkkými štětinami: pro zastříhovače na vlasy (je šetrný ke kovovým čepelím a nezpůsobuje jejich poškrábání)
- Vložte vybraný čisticí váleček do držáku (7).
- Zkontrolujte, zda je ochranný kryt (6) správně nasazen a uzavřen.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (2).
- Aktivují se UV-C LED diody (4) a čisticí váleček.
- Vložte kartáč nebo zastříhovač vlasů do čisticí komory (10). Vkládejte pouze suché nástroje. Nepoužívejte přístroj s vlhkými nebo mokрыmi kartáči či přístroji. Zastříhovače vlasů musí být během čištění vypnuté.
- Během procesu čištění otáčejte čištěným předmětem a pohybujte jím tam a zpět, přičemž na něj mírně tlačte směrem k čisticímu válečku.
- Doba čištění je obvykle 1 až 3 minuty.
- Chcete-li provoz přerušit, stiskněte tlačítko ON/OFF (2).
- Maximální doba nepřetržitého provozu čističe je 5 minut. Po uplynutí této doby přístroj vypněte a nechte jej přibližně 30 minut vychladnout.
- Po ukončení používání přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky.

Bezpečnostní opatření: pokud dojde během provozu k otevření ochranného krytu (6), přístroj se automaticky zastaví: čisticí váleček se zastaví a UV-C LED diody se vypnou. Provoz bude pokračovat pouze po správném uzavření krytu a opětovném zapnutí přístroje.

Čištění a údržba:

- Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Sejměte ochranný kryt (6) jeho vytazením směrem ven a následným zvednutím nahoru.
- Vyjměte čisticí váleček (8) nebo (9) zatlačením doprava, čímž jej uvolníte z jeho uložení.
- Odstraňte z válečku vlasy a nečistoty. Pro usnadnění odstranění se doporučuje vlasy přestříhnout. Dávejte přitom pozor, abyste nepoškodili štětiny.
- Očistěte tělo čisticího válečku.
- Váleček znovu nasadte tak, že nejprve vložíte jeho pravou stranu (čtyřhranné spojení).
- Zatlačte váleček doprava, aby bylo možné levou stranu (trojúhelníkové spojení) zasunout do příslušného uložení.
- Ručně otočte válečkem a zkontrolujte, zda je správně nasazen.
- Vnitřek čisticí komory (10) očistěte vlhkým hadříkem (nikoli mokrym).
- Odstraňte všechny nečistoty a před opětovným použitím přístroje se ujistěte, že uvnitř nezůstala žádná vlhkost.
- Nasadte zpět ochranný kryt (6): nejprve zasuňte horní výstupek a poté kryt zavřete, dokud nebude správně zajištěn magnetickým uzávěrem.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
přístroj se nespustí	Napájecí adaptér (11) není správně připojen	Ujistěte se, že je adaptér bezpečně připojen k portu spotřebiče (1) a k elektrické zásuvce.
	Ochranný kryt (6) není zcela uzavřen	Ujistěte se, že je víko zcela zavřené, aby se aktivovalo bezpečnostní zařízení.
	Tlačítko ON/OFF (2) není aktivované	Ujistěte se, že je přepínač v poloze ON - ZAPNUTO
Čisticí válec se neotáčí	Přítomnost vlasů nebo nečistot ve válci	Vypněte a odpojte přístroj ze zásuvky a poté z válečku odstraňte všechny vlasy nebo nečistoty.
	Čisticí válec není správně umístěn	Zkontrolujte, zda je válec správně zasunut do uchycení (7).
UV-C LED diody se neaktivují	Ochranný kryt (6) není zcela uzavřen	Ujistěte se, že je víko zcela zavřené; bezpečnostní systém brání aktivaci LED diod.
	Porucha zařízení	Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce.
Jednotka se během provozu přehřívá	Dlouhodobé užívání nad rámec doporučené doby.	Vypněte a odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej alespoň 30 minut vychladnout.
	Ucpané větrací otvory	Zkontrolujte, zda nejsou otvory ucpané, a odstraňte veškeré nečistoty
	Nadměrné nepřetržité používání	Nepoužívejte spotřebič déle než 5 minut v kuse; mezi jednotlivými použitími jej nechte vychladnout.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo na centrum technické podpory Labor Pro.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnici a je bez výrobních závad.

Upozornění: Je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. V případě, že se jedná o fén, nepoužívejte lak na vlasy při samotném fénování. 8. Vyhybejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 9. Dodržujte bezpečnost práce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem předem uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích noží u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl výrobku neoschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujišťujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.